

COME CAMBIARE LA LAMPADINA BRUCIATA DELLA LAMPADA DA TAVOLO



UNA LAMPADINA E' BRUCIATA QUANDO NON FA PIU' LUCE.

SE SCHIACCI L'INTERRUTTORE PER ACCENDERE LA LAMPADA E LA LAMPADA NON FA LUCE ALLORA LA LAMPADINA E' BRUCIATA.



PUOI CAMBIARE LA LAMPADINA BRUCIATA CON UNA NUOVA



ATTENTO A NON PRENDERE LA SCOSSA

TOGLI LA SPINA DELLA LAMPADA DALLA PRESA ELETTRICA NEL MURO



PRIMA DI TOGLIERE LA LAMPADINA BRUCIATA CONTROLLA CHE SIA FREDDA

VAI VICINO ALLA LAMPADINA CON UN DITO

SE E' CALDA ASPETTA CHE DIVENTI FREDDA

QUANDO LA LAMPADINA E' FREDDA PUOI TOGLIERLA



CON UNA MANO TIENI FERMA LA LAMPADA



CON L'ALTRA MANO PRENDI IN MODO LEGGERO LA LAMPADINA E PROVA A GIRARE VERSO DI TE . IN QUESTO MODO SVITI LA LAMPADINA.

BUTTA NELL'IMMONDIZIA LA LAMPADINA BRUCIATA



PRENDI LA LAMPADINA NUOVA METTI LA LAMPADINA DENTRO AL SUO INCASTRO

GIRA LA LAMPADINA CON LA MANO FINO A CHE SI FERMA. IN QUESTO MODO AVVITI LA LAMPADINA

QUANDO NON GIRA PIU' FERMATI

METTI LA SPINA DELLA LAMPADA DENTRO ALLA PRESA DEL MURO





SCHIACCIA L'INTERRUTTORE
DELLA LAMPADA



SE LA LUCE SI ACCENDE HAI
CAMBIATO IN MODO GIUSTO LA
LAMPADINA!



IL SIGNOR PAOLO HA INSEGNATO A
PAOLO A CAMBIARE UNA
LAMPADINA BRUCIATA

PAOLO HA SCRITTO COME SI FA E
ANCHE TU PUOI CAMBIARE UNA
LAMPADINA!



**AIPD
MANTOVA**